

সুলভ
স্প্রেয়ার



আমাদের
সুলভ
আমাদের
শক্তি

স্প্রয়ার কি?

স্প্রয়ার সাধারণত তরল পদার্থ ছিটিতে ব্যবহার করা হয়। স্প্রয়ার পানি, আগাছার পোকামাকড়, ফসলের কীটপতঙ্গ মারার জন্য ব্যবহৃত হয়। কৃষিতে, স্প্রয়ার ফসলের কীটনাশক এবং সার প্রয়োগ করতে ব্যবহৃত হয়।

স্প্রয়ারের ব্যবহার:

১. তরল সার প্রয়োগ করতে
২. ছত্রাকনাশক স্প্র করতে
৩. কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে
৪. পানি স্প্র করতে
৫. পোকার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করতে

ক্যাটাগরি: ট্রিগার, হ্যাণ্ড স্প্র, ব্যাটারী স্প্র, ফগার প্রেশার স্প্রয়ার, হাই প্রেশার ডাবল পাম্প মেশিন।

ব্যবহার নির্দেশিকা:

কীটনাশক ভর্তি স্প্র নির্ধারিত স্থানের উপরে নির্দিষ্ট মাত্রা অনুযায়ী সমানভাবে স্প্র করতে হয়।

কিভাবে ট্যাঙ্কটি খুলবেন: ঢাকনার উপরের হাতলটি ঘুরিয়ে বাতাস বের হওয়ার জন্য ভাল্ভটি নিচে চাপুন। বায়ুবাহিত চাপে ঢাকনাটি বাতাসে আলগা হয়ে যাবে।

কিভাবে ট্যাঙ্কটি বন্ধ করবেন: ট্যাঙ্কের মধ্যে খাঁড়াভাবে ঢাকনা প্রবেশ করান, ঢাকনা উপরে তুলুন এবং থোলা ট্যাঙ্কের মুখের মধ্যে ঢাকনা ফিট করুন। থোলা মুখের প্রস্থের দিকে হাতলটি ঘুরিয়ে দিন।

ম্যানুয়াল স্প্রয়ার ব্যবহারে সতর্কতা :

- ১। স্প্রয়ার পরীক্ষা করার জন্যে পরিস্কার পানি ব্যবহার করুন, কোন কানেকশনে লিক হলে স্প্রয়ারে সল্যুশন মিশ্র করে দিতে হবে।
- ২। স্প্রয়ারের মাথা পরিবর্তন করতে, ফিমেল কানেক্টর কাপলার নিচে টানুন এবং কানেক্ট স্প্রয়ারের মাথা সংযোগ করুন।
- ৩। স্প্রয়ারের সামনের সংযোগটি নিরাপদ কিনা তা পরীক্ষা করুন।
- ৪। ব্যবহারের পরে, স্প্রয়ারের বাইরের অংশটি পরিস্কার করতে পরিস্কার ভেজা কাপড় ব্যবহার করুন।
- ৫। ভিতরের অংশটি ফ্লাশ করুন এবং স্প্রয়ারের বাইরের অংশটি পরিস্কার করুন।

ব্যাটারি স্প্রয়ার ব্যবহারের জন্য সতর্কতা:

- ১। ব্যাটারি সবসময় উচ্চ তাপ এবং চাপ থেকে দূরে রাখা উচিত।
- ২। ব্যাটারি প্যাক বা চার্জার বিচ্ছিন্ন করবেন না।
- ৩। ব্যাটারি চার্জ করার সময় কেবলমাত্র নির্দিষ্ট চার্জারটি ব্যবহার করুন। অন্যান্য চার্জার ব্যবহারের ফলে মেশিনের ক্ষতি হতে পারে।

মোটর:

- ১। জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় মেশিন জমির কাদা-পানিতে রাখার ফলে ভিতরে কাদা-পানি প্রবেশ করে। ফলে কাদা-পানি মোটরে গায়ে লেগে যায় এবং জং ধরে নষ্ট হয়ে যায়। মোটরের ভিতরে কাদা-পানি প্রবেশ করার ফলে মোটর জ্যাম হয়ে যায় আর ঘুরে না।
- ২। কীটনাশক স্প্রে করার পর সেই তরল নাশক পানি মেশিন, নজেল ও মোটরে জমে থাকে যা দীর্ঘদিন জমে থাকলে বিশেষ করে মোটর নষ্ট করে ফেলে। তাই স্প্রে করা শেষ হলে পরিষ্কার পানি দিয়ে স্প্রে করে মেশিন রেখে দিতে হবে।

ব্যাটারি:

- ১। কীটনাশক স্প্রে করার পর পাওয়ার অন-অফ সুইচ এবং রেগুলেটর ভালভাবে বন্ধ করতে হবে। মূলত রেগুলেটরের দিকে বেশি সতর্ক হতে হবে সেটি পুরোপুরি বন্ধ করেছেন কিনা। অনেক সময় রেগুলেটর অন থাকলে তা ধীরে ধীরে চার্জ শূন্য হয়ে যায় ফলে ব্যাটারি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ২। যদি মনে করেন স্প্রে মেশিন দীর্ঘদিন ব্যবহার করবেন না, তাহলে চার্জ শেষ করে রেখে দিবেন না। চার্জ দিয়ে যত্ন করে রেখে দিবেন।
- ৩। জমিতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় মেশিন জমির কাদা-পানিতে রাখার ফলে ভিতরে কাদা-পানি প্রবেশ করে ব্যাটারির নেগেটিভ-পজিটিভ জয়েন্টে জং ধরে, অনেক সময় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

পাওয়ার সুইচ:

পাওয়ার অন-অফ সুইচের ভিতর পানি প্রবেশ করায় কাজ করে না, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

রেগুলেটর:

রেগুলেটরের ভিতর পানি প্রবেশ করায় কাজ করে না, ফলে তা নষ্ট হয়ে যায়।

চার্জার:

ব্যাটারিতে চার্জ করার সময় নির্দিষ্ট চার্জার ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোন চার্জার ব্যবহার করা যাবে না।

বডি ফাটা প্রতিরোধ:

- ১। স্প্রে মেশিন সতর্কতার সাথে বহন করতে হবে এবং রাখতে হবে। যেখানে সেখানে ছুঁবে ফেলা যাবে না।
- ২। কীটনাশক শেষ হয়ে গেলে অপ্রয়োজনে পাম্প করা যাবে না, ফলে অনেক চাপ পরে এবং বডি সহ ভিতরের পাম্প ফেটে যায়।

সাধারণ দিক নির্দেশনা:

- ১। স্প্রে মেশিনের কোন সমস্যা হলে নিজে নিজে না জেনে না বুঝে সমাধানের চেষ্টা করা যাবে না। সার্ভিস টিমের সহযোগিতা নিতে হবে।
- ২। নতুন স্প্রে মেশিন কেনার পর ১২ ঘন্টা চার্জ করতে হবে।



কোড: ৯০০৯৯৪
সুলভ হ্যাড স্প্রেয়ার ১৫ লিটার



কোড: ৭০৭৯২০
সুলভ হ্যাড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশ্যের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনী রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, টেকসই প্লাস্টিক, সুরক্ষা ভাল্ব ও বেল্ট।
৩. ব্রাস স্প্র লেগে কখনও মরিচা পরে না।
৪. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ আছে।
৫. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

উপাদান: পিপি



কোড: ৭০১১১৭
সুলভ হ্যাড স্প্রেয়ার ১৬ লিটার ফ্ল্যাট হ্যাডেল



কোড: ৯০০৯৯২
সুলভ হ্যাড স্প্রেয়ার ১৮ লিটার



কোড: ৭০৮৫০৭

সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৬ লিটার



কোড: ৭০৮৬৯৬

সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৮ লি. (এলইডি লাইট)

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
 ২. এতে রয়েছে ভারী ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাস্টিকের পাম্প, পিস্টন পাম্প, সুরক্ষা ভাল্ব ও বেল্ট।
 ৩. সামঞ্জস্যযোগ্য এবং আরামদায়ক বহনযোগ্য স্ট্র্যাপ ও মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।
- উপাদান: পিপি, অপশন: ইলেকট্রিক, ব্যাটারি: ১২V-৮AH (এসিড ব্যাটারি)



কোড: ৭৪০২২০

সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৬ লিটার



কোড: ৭০৮৬৯৭

সুলভ ব্যাটারি স্প্রেয়ার ১৮ লি. ২ ইন ১ (এলইডি লাইট)

বৈশিষ্ট্য:

১. মোটা পশের ট্যাঙ্কটি UV (অতিবেগুনি রশ্মি) প্রতিরোধ করতে পারে।
২. মাল্টি স্প্রেয়িং নজেল আছে।

অপশন: ম্যানুয়াল এবং ইলেকট্রিক
ইনপুট ভোল্টেজ: AC ১১০V -২২০V, ৫০Hz
ডিসি মটর স্পিড: ২৮০০-৩২০০ (R/min)

ব্যাটারি: ১২V-৮AH (এসিড ব্যাটারি)
আউটপুট ভোল্টেজ: DC ১২V, ১.২A
ইলেকট্রিক পাওয়ার: ১২V, ৩৬W



কোড: ৭০৮৪৮৯

সুলভ হাই প্রেশার স্প্রে মেশিন

পণ্যের বর্ণনা:

বিভিৎ, যানবাহন, গাছপালা ও কৃষি জমির উপরের অংশের ধুলা-ময়লা, আলগা রঙ এবং কাঁদা অপসারণ করতে হাই প্রেশার স্প্রেয়ার মেশিন ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য:

১. ওজনে হালকা ও উচ্চ চাপ নিতে সক্ষম।
২. ইনলাইন ফিল্টার ভার রোধ করতে সহায়ক।

বিশেষত্ব:

ব্যাটারি মোটর: ১২ ভি ১২ এএইচ
সর্বোচ্চ প্রবাহের হার: ৩০০ এলপিএইচ
সর্বোচ্চ চাপ: ১০ বার (প্রায়), ওজন: ৮ কেজি

ব্যবহার:

১. শাকসবজি চাষ করতে
২. এসি পরিষ্কার করতে
৩. ফুড প্যাড পরিষ্কার করতে

Call for Query

Designation	Zone/Area	Mobile No.
Zonal Manager	Dinajpur	01841-213425
Zonal Manager	Rangpur	01844-607123
Zonal Manager	Rajshahi	01841-013422
Zonal Manager	Pabna	01844-607124
Zonal Manager	Jashore	01841-256721
Zonal Manager	Khulna	01841-357035
Zonal Manager	Barisal	01844-609206
Zonal Manager	Jamalpur	01844-012938
Zonal Manager	Kishoreganj	01844-607452
Zonal Manager	Sylhet	01841-013437
Zonal Manager	Gazipur	01844-607454
Zonal Manager	Narayanganj	01841-013059
Zonal Manager	Cumilla	01841-013467
Zonal Manager	Khagrachari	01841-013452
Zonal Manager	Cox's Bazar	01844-607122
Zonal Manager	Dhaka	01841-513441
Zonal Manager	Mymensingh	01844-607453
Zonal Manager	Faridpur	01844-609207
Zonal Manager	Bogura	01841-013418
Zonal Manager	Moulvibazar	01841-013429
Zonal Manager	Patuakhali	01844-609235
Zonal Manager	Manikgonj	01844-606978
Zonal Manager	CTG	01841-013471
Zonal Manager	Narsingdi	01894-846007
Zonal Manager	Noakhali	01844-607197



 Hotline (Call Charge Free):
0800 777 777

PRAN Center, 105 Pragati Sarani, Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh
Phone : 02222281792, Fax : 88-02-8837464
E-mail : rfl@prangroup.com Web : www.rflpipe.com